

# Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione

## LAMPADA A LED DA TAVOLO



**ART. LAMP089**



**carlo de giorgi** s.r.l.

Via Tonale, 1 – 20021 Baranzate (MI) – Italy

Tel. +39.02.356.15.43 r.a. – Fax +39.02.356.18.08

[www.degorgiestetica.com](http://www.degorgiestetica.com)

[info@degorgiestetica.com](mailto:info@degorgiestetica.com)



## INDICE

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI .....             | 4 |
| 1.1 - PREMESSA .....                               | 4 |
| 1.2 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA.....              | 4 |
| 1.3 - PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE.....    | 4 |
| 1.4 - RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI .....         | 4 |
| 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE.....                  | 4 |
| 2.1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....            | 4 |
| 3 - COMPONENTI .....                               | 5 |
| 4 - INSTALLAZIONE.....                             | 5 |
| 5 - AVVERTENZE DI SICUREZZA.....                   | 6 |
| 6 - ISTRUZIONI PER L'OPERATORE.....                | 6 |
| 6.1 - COMANDI .....                                | 6 |
| 6.2 - INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO .....           | 6 |
| 6.2.1 - MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA ..... | 6 |
| 7 - MANUTENZIONE .....                             | 7 |
| 8 - PULIZIA .....                                  | 7 |
| 9 - DIAGNOSTICA GENERALE.....                      | 7 |



## ATTESTAZIONE CE DI CONFORMITA'

La sottoscritta:

**CARLO DE GIORGI S.r.l.**  
**Via Tonale, 1**  
**20021 BARANZATE (MI) - I**

dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio:

Tipo: **LAMPADA A LED DA TAVOLO**  
**LAMP089**

descritto in appresso:  
Lampada a Led da tavolo

è stato realizzato in rispondenza alle Disposizioni Legislative che traspongono la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti, e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e successivi emendamenti.  
D.Lgs. Apparecchi Elettromeccanici utilizzati per l'attività estetica 2011/110

Nome: De Giorgi Ariberto  
Amministratore delegato



## 1. NORME ED AVVERTENZE GENERALI

### 1.1. PREMESSA

Il presente manuale è di proprietà della CARLO DE GIORGI S.r.l. Viene vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente documento. Tutti i diritti sono riservati.

### 1.2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Lampada a Led da tavolo, da utilizzare per illuminare la postazione di lavoro. La sua forma consente un'ampia zona di illuminazione anche grazie a 120 LED posizionati all'interno della struttura superiore.

### 1.3. PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Installare la lampada in locali adeguati dotati di impianto elettrico rispondente alla normativa vigente. Si raccomanda l'installazione dell'apparecchio in ambienti asciutti e illuminati in conformità alla legislazione vigente.

### 1.4. RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI

Per qualsiasi operazione di manutenzione elettrica, contattare CARLO DE GIORGI di Baranzate, Via Tonale n. 1.

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

|           |    | LAMP089 |
|-----------|----|---------|
| Tensione  | V  | 220/240 |
| Frequenza | Hz | 50      |
| Power     | W  | 12      |
| Peso      | Kg | 1,2     |

### 2.1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Non produce campi elettromagnetici
- Non affatica la vista
- Assenza di radiazioni UV e Infrarossi senza quindi nessun pericolo di esposizione della pelle per lunghi periodi.
- Il LED è un semiconduttore in grado di generare luce con un consumo di energia elettrica molto bassa
- Lunga durata dei LED con 50.000 ore di vita
- Illuminazione con 120 LED

### 3. COMPONENTI

Descrizione foto 1

- ASTA CON SORGENTE LUCE (1)
- BASE DI SUPPORTO (2) E ALIMENTAZIONE (3)



**Foto 1**

### 4. INSTALLAZIONE

- 1) Fissare l'asta sulla base seguendo la successione delle fasi (Foto 2)



Fase1



fase2



fase3

**Foto 2**

- 2) Una volta inserita l'asta alla base di supporto (fase1 e 2) fissarla con le 2 viti in dotazione (fase3)



**Foto 3**

- 3) A questo punto collegare il cavetto di alimentazione (Foto 3)



## 5. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non usare il prodotto in locali con alte temperature e con un alto tasso di umidità
- Non staccare la spina mentre la lampada è accesa
- Non spruzzare liquidi sulla lampada anche se è stata spenta mettendo su "O" l'interruttore (4)
- Non pulire la lampada con detergenti infiammabili o corrosivi
- Non utilizzare se l'alimentatore o il cavetto sono danneggiati

## 6. ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

### 6.1. COMANDI

La lampada è provvista dei seguenti dispositivi di comando:

- a) Interruttore "O" – "I" (4) (Foto 4)



**Foto 4**



**Foto 5**

### 6.2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO

Inserire l'alimentatore (5) nella presa di alimentazione dell'impianto fisso dotata di protezione contro le sovracorrenti e collegare il cavetto di uscita bassa tensione alla lampada tramite il connettore(6)(Foto 3). Posizionare la lampada dirigendo la luce verso la zona di lavoro. Porre su "I" l'interruttore (4) per attivare i led di illuminazione.

#### 6.2.1. MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA

La funzione di arresto può essere ottenuta:

- o agendo sull'interruttore (4) ponendolo in posizione "O"
- o staccando l'alimentatore (5) dalla presa a cui è stata connessa

**Alla fine dell'utilizzo mettere sempre l'apparecchio in stato di OFF ponendo su "O" l'interruttore (4)**

**Scollegare l'alimentatore (5) se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.**



## **7. MANUTENZIONE**

Eventuali operazioni sulla parte elettrica all'interno dell'involucro devono essere eseguite da personale qualificato.

### **ATTENZIONE!**

**OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE REALIZZATO  
A MACCHINA ISOLATA DALLE FONTI DI ENERGIA**

## **8. PULIZIA**

L'apparecchio non richiede particolari interventi manutentivi: per eseguire interventi di pulizia isolare sempre la macchina scollegando la fonte di energia.

Effettuare la pulizia delle parti esterne con uno straccio inumidito con acqua o liquido sterile neutro. Non immergere in liquidi.

Non pulire con liquidi volatili o solventi per evitare danneggiamenti alle plastiche e alle parti verniciate.

## **9. DIAGNOSTICA GENERALE**

In caso di continui malfunzionamenti, avarie o guasti, spegnere la lampada mettendo l'interruttore (4) nella posizione "O" e staccare immediatamente l'alimentatore (5) dalla presa elettrica dell'impianto fisso, quindi contattare la ditta Carlo De Giorgi Srl.

**All'atto della segnalazione di un difetto, guasto o avaria specificare ai tecnici la disfunzione riscontrata e il modello dell'apparecchio.**

**In caso di spedizione dell'apparecchio includere una dettagliata descrizione scritta del difetto riscontrato al fine di abbreviare i tempi di riparazione.**

**La Carlo De Giorgi s.r.l. non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto**